

# Pistol Grip –kahvan huolto 1

- Kahvoja on kahdenlaisia, pyöreällä ja kantikkaalla napilla
- Ilmansäätöaukot ovat joko yksiosaisia (yllä) nro: 170066Y tai kaksiosaisia (alla) nro: 170066B




# Pistol Grip –kahvan huolto 2

- Avaa napin vieressä oleva ruuvi jotta saat kansiosan irti



# Pistol Grip –kahvan huolto 3

- Irrota kahvan kansiosa



# Pistol Grip -kahvan huolto 4

- Pyöritä letkua ja varmista että kontaktikynnet koskettavat letkuholkin messinkirenkaita letkun eri asennoissa
- Varmista kiinnitys teipillä

